

## **Photoelectric Switch**

Lichtschranken / Cellules Photoélectriques /  
Fotocélulas / Fotocellula / Fotocelle


### **Type PM**

Typ PM / Type PM / Serie PM / Modello PM / Type PM



#### **User Manual**

Installationshinweise / Manuel Utilisateur / Manual del Usuario /  
Manuale d'istruzione / Brugervejledning



#### **CARLO GAVAZZI INDUSTRI A/S**

Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten

Phone/Telefon: ++45 89 60 61 00

Fax: ++45 86 98 25 22

Internet: <http://www.carlogavazzi.com>

Certified in accordance with ISO 9001

Gerätehersteller mit dem ISO 9001/EN 29 001 Zertifikat

Une société qualifiée selon ISO 9001

Una empresa que cumple con ISO 9001

Certificado in conformità con l'ISO 9001

Kvalificeret i overensstemmelse med ISO 9001

DEUTSCH  
Einstellung der optischen AchseFRANÇAIS  
Ajustement de l'axe optiqueITALIANO  
Asse ottico regolazioneDANSK  
Indstilling af optisk vinkel

**Retro-reflective switch and polarised, retro-reflective switch:**  
Mount the reflector and move the switch vertically and horizontally in order to find the sensing zone. Then install the switch in the middle of the zone.

**Reflexions-Lichtschranke:**  
Den Reflektor befestigen, und die Lichtschranke vertikal und horizontal bewegen, um die aktive Fläche zu finden. Dann die Lichtschranke in der Mitte dieser Fläche installieren.

**Modèle à réflexion directe et modèle à réflexion directe polarisé :**  
Montez le réflecteur et bougez la cellule verticalement et horizontalement afin de trouver la zone de détection. Fixez ensuite la cellule au milieu de cette zone.

**Sensore a riflessione e sensore a riflessione polarizzata:**  
Montare il catarifrangente e muovere il sensore in direzione verticale ed orizzontale per trovare la zona di attivazione. Installare quindi il sensore nel mezzo di tale zona.

**Retro-reflektiv og polariseret, retro-reflekktiv fotoafsteller:**  
Monter refleksbrikken, og bevæg sensoren vertikalt og horisontalt for at finde det vinkelområde, sensoren kan detektere. herefter fastgøres sensoren i midten af området.

**Diffuse-reflective switch (target present):**  
Turn the sensitivity potentiometer clockwise until the LED goes ON (1), remove the object and continue to turn the potentiometer until the background, if any, is detected. Then turn the potentiometer counterclockwise, until the LED goes OFF (2). Correct adjustment is achieved midway between (1) and (2). If no background can be detected, the sensitivity is set midway between (1) and max.

**Reflexions-Lichttaster (wenn ein Objekt da ist):**  
Das Empfindlichkeitspotentiometer nach rechts drehen, bis die LED leuchtet (1), dann das Objekt entfernen und das Potentiometer weiterdrehen, bis ein etwaiger Hintergrund erfasst wird. Dann das Potentiometer nach links drehen, bis die LED erlischt (2). Die korrekte Einstellung wird in der Mitte zwischen (1) und (2) erreicht. Wenn kein Hintergrund erfasst werden kann, ist die Empfindlichkeit in der Mitte zwischen 1 und Max. zu setzen.

**Modèle à réflexion sur objet (lorsqu'il y'a pas d'objet):**  
Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'arrière-plan soit détecté et que la LED soit allumée. Ensuite, tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED s'éteigne (2). L'ajustement est alors à égale distance entre (1) et (2). Si il n'y a pas de détection d'arrière-plan, l'ajustement est fait à égale distance entre (1) et le maximum.

**Sensore a riflessione a diretta (senso a riflessione diretta):**  
Ruotare il potenziometro di regolazione della sensibilità in senso orario finché il LED non si accenda (1), rimuovere l'oggetto e continuare a ruotare il potenziometro fino alla rilevazione dello sfondo (se presente). Ensuite, quindi il potenziometro in senso antiorario finché il LED non si spegna (2). La regolazione corretta si ottiene così a metà strada tra (1) e (2). Se non è possibile rilevare lo sfondo, impostare la sensibilità a metà strada fra (1) ed il valore massimo.

**Objektaftastster (objekt til stede):**  
Drej sensitivitetsknappen med uret, indtil LED'en lyser (1), fjern objektet og drej videre, indtil en evt. baggrund er detekteret. Justér derefter mod uret, indtil LED'en slukkes (2). Korrekt indstilling opnåes midt mellem (1) og (2). Hvis der ikke kan detekteres en baggrund, sættes sensitiviteten midt mellem (1) og Max.

**Diffuse-reflective switch (no target present):**  
Turn the sensitivity potentiometer clockwise until the background is detected and the LED goes ON. Then turn the potentiometer counterclockwise until the LED goes OFF. If no background can be detected, the sensitivity is set to max.

**Reflexions-Lichttaster (wenn kein Hintergrund):**  
Das Empfindlichkeitspotentiometer nach rechts drehen, bis der Hintergrund erfasst wird und die LED leuchtet. Dann das Potentiometer nach links drehen, bis die LED erlischt. Wenn kein Hintergrund erfasst werden kann, ist die Empfindlichkeit auf Max. zu setzen.

**Modèle à réflexion sur objet (lorsqu'il n'y a pas d'objet):**  
Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'arrière-plan soit détecté et que la LED soit allumée. Ensuite, tournez le potentiomètre dans l'autre sens jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Si l'arrière-plan ne peut être détecté, la sensibilité doit être positionnée au MAX.

**Reflexión directa (sin objeto presente):**  
Gire el potenciómetro de sensibilidad en sentido horario hasta que se encienda el LED.  
Después gire el potenciómetro en sentido antihorario hasta que el LED se apague. Si no se detectara el fondo, significa que la sensibilidad está ajustada al máximo.

**Objektaftastster (ingen objekt til stede):**  
Draž sensitivitetsknappen med uret, indtil baggrunden er detekteret og LED'en lyser. Drej herefter mod uret, indtil LED'en slukkes. Hvis der ikke kan detekteres en baggrund, sættes sensitiviteten til MAX.

**Through-beam switch:**  
Move transmitter and receiver horizontally and vertically to find the sensing zone. Then mount the switches and make sure that the receiver is detecting the middle of the zone. If necessary, adjust the direction of the transmitter and repeat the above mentioned procedure. Turn the sensitivity potentiometer counter-clockwise until the LED goes OFF (1). Correct adjustment is achieved midway between 1 and max.

**Einweg-Lichtschranke:**  
Sender und Empfänger horizontal und vertikal bewegen, um die aktive Fläche zu finden. Dann die Lichtschranken befestigen. Dabei muss der Empfänger die Mitte dieser Zone erfassen. Wenn nötig, die Richtung des Senders justieren und das oben erwähnte Verfahren wiederholen. Das Empfindlichkeitspotentiometer nach links drehen, bis die LED erlischt (1). Die korrekte Einstellung wird in der Mitte zwischen 1 und Max. erreicht.

**Modèle barrage :**  
Bougez émetteur et récepteur horizontalement et verticalement afin de trouver la zone de détection. Fixez ensuite les cellules en tenant compte que le récepteur détecte au milieu de la zone. Si nécessaire, ajustez la direction de l'émetteur et répétez l'opération ci-dessus. Tournez le potentiomètre dans le sens inverse jusqu'à ce que la LED s'éteigne (1). El ajuste es correcto si se encuentra entre 1 y el

**Fotocélula de barrera:**  
Oriente el emisor y receptor horizontal y verticalmente hasta encontrar la zona de detección. A continuación instale los dispositivos. Si fuera necesario, ajuste la orientación del emisor y repita los pasos antes indicados. Despues gire el potenciómetro en sentido antihorario hasta que el LED se apague (1). El ajuste es correcto si se encuentra entre 1 y el

**Sensore a barriera:**  
Muovere il trasmettitore ed il ricevitore orizzontalmente e verticalmente per trovare la zona di attivazione. Montare quindi i sensori ed assicurare che il ricevitore stia rilevando la parte media della zona. Se necessario, regolare la direzione del trasmettitore e ripetere la procedura descritta sopra. Ruotare il potenziometro di regolazione della sensibilità in senso antiorario finché il LED non si spegna (1). La regolazione corretta si ottiene così a metà strada tra 1 ed il valore massimo.

**Fotoafsteller med separat sender og modtager:**  
Bewæg henholdsvis sender og modtager vertikalt og horisontalt for at finde det vinkelområde, sensoren kan detektere; herefter monteres følerne. Vær opmærksom på, at modtageren detekterer i midten af området. Justér, om nødvendigt, senderens retning og gentag ovennævnte proces. Drej sensitivitetsknappen mod uret, indtil LED'en slukkes (1). Korrekt indstilling opnåes midt mellem (1) og

**Diffuse-reflective switch (target present):**  
Move transmitter and receiver horizontally and vertically to find the sensing zone. Then mount the switches and make sure that the receiver is detecting the middle of the zone. If necessary, adjust the direction of the transmitter and repeat the above mentioned procedure. Turn the sensitivity potentiometer counter-clockwise until the LED goes OFF (1). Correct adjustment is achieved midway between 1 and max.

**Reflexions-Lichttaster (wenn ein Objekt da ist):**  
Das Empfindlichkeitspotentiometer nach rechts drehen, bis die LED leuchtet (1), dann das Objekt entfernen und das Potentiometer weiterdrehen, bis ein etwaiger Hintergrund erfasst wird. Dann das Potentiometer nach links drehen, bis die LED erlischt (2). Die korrekte Einstellung wird in der Mitte zwischen (1) und (2) erreicht.

**Modèle à réflexion sur objet (lorsqu'il y'a pas d'objet):**  
Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'arrière-plan soit détecté et que la LED soit allumée. Ensuite, tournez le potentiomètre dans l'autre sens jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Si l'arrière-plan ne peut être détecté, la sensibilité doit être positionnée au MAX.

**Reflexión directa (sin objeto presente):**  
Gire el potenciómetro de sensibilidad en sentido horario hasta que se encienda el LED.  
Después gire el potenciómetro en sentido antihorario hasta que el LED se apague. Si no se detectara el fondo, significa que la sensibilidad está ajustada al máximo.

**Objektaftastster (objekt til stede):**  
Draž sensitivitetsknappen med uret, indtil baggrunden er detekteret og LED'en lyser. Drej herefter mod uret, indtil LED'en slukkes. Hvis der ikke kan detekteres en baggrund, sættes sensitiviteten til MAX.

## FRANÇAIS

## Ajustement de l'axe optique

## ESPAGÑOL

## ITALIANO

## DANSK

## Wiring Diagrams, make switching / Schaltschaltungen / Diagramas de conexiones - Detecção con luz / Collegamenti elettrici / Kommunikation trovai / Diagrammas de conexões - Detecção com luz / Sluttfunktioner

e:  
n, und die  
horizontal  
Fläche zu  
franke in der


















































































































1, und die  
horizontal  
Fläche zu  
franke in der

**Modèle à réflexion directe et modèle à réflexion directe polarisé :**  
Montez le réflecteur et bougez la cellule verticalement et horizontalement afin de trouver la zone de détection. Fixez ensuite la cellule au milieu de cette zone.

**Fotocélulas de reflexión sobre espejo y fotocélulas de reflexión sobre espejo polarizadas:**  
Instale el espejo y oriente la fotocélula horizontal y verticalmente hasta encontrar la zona de detección. A continuación instale la fotocélula.


**Sensore a riflessione e sensore a riflessione polarizzata:**  
Montare il catarifrangente e muovere il sensore in direzione verticale ed orizzontale per trovare la zona di attivazione. Installare quindi il sensore nel mezzo di tale zona.

**Objektafttaster (objekt till stede):**  
Drej sensitivitetsknappen med uret, indtil LED'en lyser (1), tårn objekttet og drej videré, indtil en evt. baggrund er detekteret. Justér herefter mod uret, indtil LED'en slukkes (2). Korrekt indstilling opnås midt imellem (1) og (2). Hvis der ikke kan detekteres en baggrund, sættes sensitiviteten midt imellem (1) og Max.



## Operation Diagram

Funktionsdiagramm




DIP

**Mode 1:** Upper position ON / Obere Schalterstellung EIN / Position haute ACTIVE / Posición superior ON / Posizione superiore ON / Posição superior ON / Überste position ON


**Mode 2:** Lower position OFF / Untere Schalterstellung AUS / Position basse NON ACTIVE / Posición inferior OFF / Positione inferiore OFF / Posição inferior OFF

**3-10:** Only types with timer function / Nur Typen mit Zeitzverzögerung / Types nle temporaision seulement / Solo para modelos con función de temporización / Solo modelli con funzione di temporizzazione / Kun typer med timerfunktion

## Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensionen



## Connection Diagram / Anschlussbelegung / Diagramme de raccordement / Diagramma di funzionamento / Collegamenti elettrici / Forbindelsdiagramm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensionen

